

Návod na používanie dverí

SECURIDO™

- dvere pri príchode domov odomknete z vonkajšej strany iba pomocou kľúča
- dvere sa otvárajú smerom dovnútra bytu
- ANTI-PANIC Systém - dvere po príchode domov uzamknete z vnútornej strany pomocou kľúčky – tzv. ANTI-PANIC systém, kedy je odomkanie a zamykanie dverí z vnútornej strany ovládané pomocou kľúčky, (pohybom kľúčky hore uzamknete všetkých deväť bodov a pohybom kľúčky dole ich zase odomknete). Nikdy nevkladajte kľúč z vnútornej strany do zámku. Je to prevencia proti vymknutiu, takže vložka je stále priechodná (voľná) a Vy náhradným kľúčom, ktorý máte bezpečne uložený u vierohodného človeka, dvere odomknete.
- Deaktivácia ANTI-PANICU – pokiaľ sú v rodine malé deti alebo veľké domáce zvieratá, je možné ANTI-PANIC deaktivovať spôsobom, že z vnútornej alebo z vonkajšej strany dverí uzamknete kľúčom na dva a pol obrátky kľúča v zámku. Po tomto úkone nebude možné odomknúť pohybom kľúčky dole.



POZOR: Dávajte pozor na stratu kľúčov
Pri každom odchode nezabudnite dvere
uzamknúť.
Dvere sú bezpečnostné vtedy, keď sú
zamknuté a je vysunutých všetkých
9 bezpečnostných bodov.

V prípade technickej závady alebo akýchkoľvek otázok prosím,
kontaktujte svojho predajcu, alebo **info linku 0905 242424 - nonstop**